

**Document n° 3**

<b>A Problème de fonctionnement</b>	<b>B Cause</b>	<b>C Manœuvre à effectuer</b>
La bande ne défile pas	<p>Faiblesse des piles</p> <p>Piles mal placées dans leur compartiment</p> <p>Le type de cassette utilisé ne convient pas</p>	<p>Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.</p> <p>Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.</p> <p>Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO<sub>2</sub>) ou METAL.</p>
Son déformé ou très flou (le son était bon à l'origine mais il est maintenant déformé)	<p>Faiblesse des piles</p> <p>La tête de lecture est encrassée</p>	<p>Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.</p> <p>Nettoyez la tête de la manière indiquée dans cette notice.</p>
Pas de son alors que le moteur marche	<p>Faiblesse des piles</p> <p>Les piles ne sont pas placées correctement</p>	<p>Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.</p> <p>Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.</p>
La cassette s'emmêle	<p>Les piles ne sont pas placées correctement</p> <p>Le type de cassette utilisé ne convient pas</p>	<p>Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.</p> <p>Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO<sub>2</sub>) ou METAL.</p>
Les touches PLAY et RECORD ne fonctionnent pas	<p>Faiblesse des piles</p> <p>Les piles ne sont pas placées correctement</p> <p>Le type de cassette utilisé ne convient pas</p>	<p>Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.</p> <p>Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.</p> <p>Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO<sub>2</sub>) ou METAL.</p>
Si en suivant les indications ci-dessus, vous ne trouvez aucune solution à votre problème, veuillez vous référer aux conditions de garantie.		